

1-BIT THEATER SYSTEM



1 ビットデジタルシアターシステム

ボ SD-AT1

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただくために**」を必ずお読み ください。

この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる ところに必ず保存してください。









ページ

もくじ

1 章

はじめに

もくじ

1章 はじめに
ページ 付属品について
2章 接続
ページ スピーカーを接続する14 アンテナを接続する15 DVD、ビデオ、テレビなどを接続する16
3 章 準 備
本体とスピーカーの設置のしかた
4章 基本(すぐに楽しむ)
ラジオ放送を聞く22
放送局 <mark>を登録する</mark> 23 DVD やビデオなどの
再生音を聞く 24
いろいろな音声を楽しむ 25

5章 応用(さらに進んだ使いかた)

		ハーン
スピーカー	ディレイやスピーカー音量レベルを調整する。	28
タイマーを	使う	30
タイマー設	定したあとの動作について	31
おやすみタ	イマーを使う	32
アンプ内蔵	サブウーハーを使うとき	33
屋外アンテ	ナを使うとき	33

6章 参考

	` _
"故障かな?"と思ったら	. 34
仕様について	.36
お手入れについて	.37
別売品について	.37
さくいん	.37
保証とアフターサービス	.38
お客様ご相談窓口のご案内	. 39

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

"DTS"、"DTS Digital Surround"はDigital Theater Systems. Inc. の登録商標です。


AAC は正式名称を MPEG-2 Advanced Audio Coding といい、MPEG-2 仕様の一部として標準化された音声圧縮技術です。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	


付属品について

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。





単3 乾電池×2 (リモコン送信機用)




取扱説明書(本書) × 1 操作早見表× 1 保証書× 1








AM用ループアンテナ×1



スピーカー用すべり止め シート×1(20個入り)





センター スピーカー用 (約5m)







スピーカーコード×6



スピーカー「右」用

フロント

(約5m)

サラウンド スピーカー[右]用 (約15m)

カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後のアルファベットは製品の色を示す記号です。色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

おもな特長

1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1

高解像度サウンドを実現する **1ビットデジタルアンプを採用!**

1 秒間に約280万回(約2.8MHz)の高速サンプリングにより、音の分解能力を向上しています。音の伝送/増幅を1ビットデジタル信号で行い、音の立ち上がりや滑らかさを高品位に再現するほか、アナログ信号での処理に比べ音質劣化の少ないクリアーな音質を実現します。

1 ビット 5.1ch デジタルアンプで **高音質 & 総合 600W の大迫力を** 実現!

総合 600W の 1 ビットデジタルアンプにより、 映画や音楽を歯切れの良い臨場感あふれるサウンド を大迫力で楽しめます。

いろいろなサラウンドを楽しめる **各種デコーダーを搭載!**

5.1chのサウンドを高音質で楽しめる、ドルビーデジタル方式、DTS 方式やBS デジタル/地上デジタル放送のAAC方式に対応した各種デコーダーを搭載しています。さらに、地上アナログ放送やビデオテープなどの2chステレオ音声を5.1chサラウンドに変換するドルビープロロジックIIデコーダーも搭載しています。

高音質 5.1ch スピーカーで **リビングが劇場に変身!**

小型ながら高性能なスピーカーを採用しています ので、高音質で迫力あるサウンドを楽しめます。 1 章 はじめに

付属品につ

しり

安全に正しくお使いいただくために

1 章

はじめに

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをする ことによって生じる内容を、次のように区 分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告

人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示し ています。



人がけがをしたり財産に 損害を受けるおそれがあ る内容を示しています。

図記号の意味



この記号は ・・・・・・・・・ **気をつける必要がある** ことを表しています。





この記号は ・・・・・・・ してはいけない





ことを表しています。





この記号は ・・・・・・・・・ しなければならない

ことを表しています。

⚠警告

電源について

AC100V以外の電源電圧では使用しない







火災・感電の原因となります。

外国では使用しない



この製品を使用できるのは日本国内の みで、外国では電源電圧が異なります ので使用しないでください。

(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

雷について

雷が鳴りだしたら…

安全のため、製品にさわらないで ください




感電の原因となります。

電源コードについて

タコ足配線はしない





1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1

発熱により、火災の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったり、加熱したり、 加工したり、重い物を乗せたりしない





電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷ついたときは…

販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。


⚠警告

内部に物や水などを入れない

風呂場や雨にあたるところ、湿気の多い

ところでは 使用しない





火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 薬品や水などの入った容器または小さな

金属物を置かない





こばれたり、中に入ると、火災・感電の原因となります。

開口部 (バスレフダクトなど) から金属 類や燃えやすい物などを入れない



火災・感電・けがの原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

内部に水や異物などが入ったときは…

電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災・感電・けがの原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

高温部への接触について

使用中は、内部から発生する熱により、 本体表面が熱くなります





長時間触れていると、やけどの原因となることがあります。

特にお子様のいる家庭ではご注意ください。 また、長時間使用するときは、放熱に注意して ください。(『ア P.19)

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは… 電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



異常な状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。


⚠注意

はじめに

置き場所について

不安定な場所に置かない





落ちたりして、けがや故障の原因となることが あります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない




火災·事故の原因となることがあります。

冷気が直接吹きつけるところや、極端に 寒い場所に置かない



露がつき、漏電・焼損の原因となることが あります。

直射日光が長時間あたる場所や、暖房器具の近く、火気の近くには置かない



火災・事故の原因となることがあります。

電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときはコードを引っぱらない





コードが傷つき、火災・感電の原因となること があります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない





感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない





コードの被覆がとけて、火災・感電の原因と なることがあります。

コンセントへの差し込みがぐらついていたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください



火災・感電の原因となることがあります。

ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、つつんだりしない





熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

製品の上に乗らない



踏み台や腰かけのかわりに使わないでください。倒れたりこわれたりして、けがの原因となることがあります。 特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意ください。

ヘッドホンで聞くときは

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因となることがあります。

また、耳をあまり刺激しないよう適度な 音量でお楽しみください。

移動するときは

電源を切り、電源コードやアンテナ線、 接続コードを抜いてください



コードが傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

⚠注意

機器の接続について

他の機器を接続するときは、指定のコード をお使いください







テレビなど

本体

接続するときは、必ず電源を切り、他の機器の 取扱説明書をよく読み、説明に従って接続して ください。

また、付属のコードや指定以外のコードを使用 すると、故障の原因となります。

外部アンテナの工事について



アンテナ工事には技術と経験が必要です。 また、高いところでの作業は危険です。 取り付ける場合は、販売店に相談して ください。

乾雷池の取り扱いについて

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・ 発火の原因となることがあります。また、液もれ をして機器を腐食させたり、手や衣類などを 汚す原因にもなります。次の点に特に注意して ください。

- ・新しい乾電池と一度使用した乾電池 をまぜて使用しない
- ・金属小物 (かぎ・装飾品 ネックレス・コイン等) と いっしょにポケットや かばんなどに入れない



- 水に濡らさない
- ・加熱したり、火の中へは絶対に投げ 込まない
- 分解しない
- ハンダ付けしない
- ・端子をショート(短絡)させない
- ・種類のちがう乾電池をまぜて使用しない
- ・充電池 (二カド電池等) は使用しない



・乾電池が使えなくなったり、長い間 使わないときは、乾電池を全部取り 出しておいてください。



・乾電池のプラス⊕とマイナス⊝の向き を、表示どおり正しく入れてください。

もし、液がもれた場合は、リモコンについた液を よく拭き取ってから新しい乾電池を入れてくだ さい。

万一、もれた液が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。

お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



壁掛け等で使うときは



スピーカーを壁に掛けたり、スタンドに取り付けたりするときは、必ず指定の壁掛ブラケットやスタンドを使用してください。(😭 P.37)

強度が足りないと落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

- ・この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。(『TP.39)
- ・お客様または第三者がこの製品の使用誤り、 使用中に生じた故障、その他の不具合または この製品の使用によって受けられた損害につ いては、法令上賠償責任が認められる場合を 除き、当社は一切その責任を負いません。

各部のなまえ

1 章

はじめに

各部のなまえ

本体 (正面)

1 (2) (3) (4)(5)(6) (7)

LESUL C R
SURROUND STANDARD STEREO

(4) (5) (6)

(7)

(8)

LESUL C R
SURROUND STANDARD STEREO

(9) (10)(11) (12) (13)

(4) (5) (6)

(5)

(6)

(7)

(8)

LESUL C R
SURROUND STANDARD STEREO


(9) (10)(11) (12) (13)

(4) (5) (6)

		参照ペーン
1	スリープ表示 (SLEEP)	32
2	FM ステレオ受信表示(の)	22
3	タイマー動作表示 (②)	31
4	FM ステレオモード表示 (STERE	EO)22
5	音声信号表示 / スピーカー表示	25
	 (1) サブウーハー表示 (2) フロントスピーカー「左」表示 (3) フロント「左」信号表示 (4) センター信号表示 (5) センタースピーカー表示 (6) フロント「右」信号表示 (7) フロントスピーカー「右」表示 	(8) LFE「低域効果」信号表示 (9) サラウンドスピーカー「左」表示 (10)サラウンド「左」信号表示 (11)サラウンド「モノラル」信号表示 (12)サラウンド「右」信号表示 (13)サラウンドスピーカー「右」表示
6	電源ボタン (POWER)	20

		参	※照ページ
7	タイマー設定表示 (TÎMER)		31
8	音量調整つまみ (- / + VOLUME)	20
9	チューニングボタン (VTÜNÏNG	^)	22
10	チューナー / バンド切換ボタン	(TUNER/BAND)	22
1	ライン入力切換ボタン (LÎNE)		24
12	デジタル入力切換ボタン (DIĞIT)	ÁL)	24
13	リモコン受信部		19
14	ヘッドホン端子 (PHONES)		20
15	サウンドモード表示		. 25、27
	(1) AAC 信号表示(2) DTS/ ドルビーデジタル信号表示	()	-
	(3) ドルビープロロジック Ⅱ表示		


本体 (背面)



		参照ペー	-ジ
1 FM	アンテナ端子 (FM 75 OHMS)		15
2 アー	ス端子 (GND)		15
	アンテナ端子 (AM)		
4 空冷	ファン		19
う スヒ	ーカー端子 (SPËAKERS)		14
6 電源	コード		17

	参照ペ-	ージ
7	サブウーハー出力端子 (SÜB WÖÖFER PRE OÜT)	33
	(アンプを内蔵しているサブウーハーを接続します。)	
	音声出力端子 (LĪŃĒ 1 ŐŰŤ)	
9	音声入力端子 (LĪNĒ 1 ĪN/LĪNĒ 2 ĪN/LĪNĒ 3 ĪN)	17
10	デジタル音声入力端子(光) (DIĞITAL IN 1/2)	16

リモコン



	参照ペ-	ージ
1 リモコン送信部		19
② テレビ操作ボタン		11
3 ビデオ操作ボタン		11
4 入力切換ボタン (チューナー/バンド、デジタル入力 1/2、		
LÎNE 入力 1/2/3)	22、	24
⑤ クリアボタン		23
6 メニュー選択ボタン (◀ ▶ ▲ ▼)	21、	28
7 戻すボタン		28
8 アンプ初期設定ボタン		28
3 ステレオ (2ch) 切換ボタン		26
10 DVD 操作ボタン		11
11 消音ボタン		20
12 電源ボタン		20
13 照明ボタン		20
14 時計ボタン		21
15 タイマーボタン		30
16 チューニングボタン (〜チューニングへ)		22
17 チューナープリセットボタン (∨プリセット∧)		23
18 決定ボタン	21、23、	28
19 サウンドモード切換ボタン		27
② マルチチャンネル切換ボタン		26
21 音量調整ボタン (-音量+)		
_		

本製品のリモコンで、シャープ製のテレビ・ビデオ・DVD の一部機能を操作することができます。 ただし、シャープ製のテレビ・ビデオ・DVDでも、一部の機種は、操作できないものがあります。

テレビ操作ボタン 電源 チャンネル テレビ 入力切替

1 電源ボタン テレビの電源を「入」、「切」

するときに使います。

2入力切替ボタン

テレビの入力を「テレビ」、 「ビデオ」などに切り替え るときに使います。

3 チャンネル切換ボタン

テレビのチャンネルを合わ せるときに使います。

4 音量調整ボタン

テレビの音量を調整すると きに使います。

ビデオ操作ボタン



1 電源ボタン

ビデオの電源を「入」、「切」 するときに使います。

2入力切替ボタン

ビデオの入力を「テレビ」、 「ビデオ」などに切り替え るときに使います。

3 停止ボタン (■)

ビデオを停止するときに使 います。


4 再生ボタン (▶)

ビデオを再生するときに 使います。


5巻戻し、早送りボタン

(◀ ▶ ▶)

ビデオを巻き戻したり、早 送りするときに使います。



DVD 操作ボタン



1 メニュー選択ボタン

DVDのメニューを選ぶ ときに使います。

2 戻すボタン(ふ)

DVD のメニューを解除す るときや、1つ前の画面に 戻すときに使います。

3 決定ボタン

DVD のメニューを決定 するときに使います。

4 電源ボタン

DVDの電源を「入」、「切」 するときに使います。

5 メニューボタン DVD のメニューを表示

6 再生ボタン (▶) DVD を再生するときに 使います。

するときに使います。

7 停止ボタン (■)


DVD を停止するときに 使います。


8 スキップボタン

DVD のチャプターを戻 したり、送ったりすると きに使います。

2 スピーカー端子14

1 章





ご注意.

付属のスピーカーは、SD-AT1専用です。付属のスピーカーを他の機器に接続しないでください。また、他のスピーカーをSD-AT1に接続しないでください。故障の原因となります。

お知らせ......


- バスレフダクトの中には、物を入れないでください。
- スピーカーの上に座ったり、立ったりしないでください。けがの原因となることがあります。
- スピーカーネットは取り外しができません。
- フロントスピーカー、センタースピーカー、サブウーハーは防磁設計です。

スピーカー用すべり止めシートについて


フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカーは、縦や横に設置することができます。

すべり止めシート(付属品)をフロントスピーカー、センタースピーカー、 サラウンドスピーカーの底面に貼り付けてください。 振動によるすべりを防ぎます。

縦置きの場合




横置きの場合



すべり止めシートを付属していますので、1つのスピーカーに4つずつお使いください。

■サブウーハーを持ち運ぶときの注意

持ち運ぶときは、サブウーハーの底面を持ってください。 このとき、下部にあるウーハーに触れないように注意してください。 ウーハーが破損する原因となります。




スピーカーを接続する

接続するときは、必ず電源コードを抜いてから行ってください。

本体のスピーカー端子、スピーカーコードのチューブとプラグ、スピーカーのラベルはそれぞれ色分けをしています。同じ色どうしで本体とスピーカーを接続します。スピーカーの設置方法については、18ページをごらんください。

2 章 接 続




接続


■ スピーカーコードの接続方法

スピーカー側を先に接続し、そのあと本体側を接続してください。 接続の際には、スピーカーコードの先端が隣の端子にふれることのないよう、 確実に固定してください。(⊕と⊝がふれるとショートします。)

- 例) フロントスピーカー「左」を接続するとき
- ① スピーカーのラベルの色(白)を確認して、同じ色のチューブ(白)がついているスピーカーコードをスピーカーにつなぐ。



② 本体側のラベル (白) を確認してもう一方のスピーカープラグ (白) をつなぐ。




ご注意

- この製品のスピーカー端子のマイナス(-)側は、その他のアース(GND) とは、回路が独立しています。スピーカーコードの先端(金属部分)を本 体のアース(GND)に触れないよう、注意してください。
- スピーカー端子と本体のアース(GND)がショートすると、故障の原因になります。また、スピーカー端子には、スピーカー以外の機器(セレクターなど)を接続しないでください。
- スピーカープラグには上下の方向があります。まちがえないように差し込んでください。 また、プラグは最後まで確実に差し込んでください。
- スピーカープラグを本体から外すときは、プラグを持って抜いてください。コードを持って抜くと故障の原因となります。
- スピーカーコードの ① (プラス) と (マイナス)、 左右をまちがえないように接続してください。
- スピーカーコードをショートさせないでください。
 電源が入っているときに、誤ってスピーカーコードをショートさせてしまうと、保護回路が働いて電源が切れることがあります。このときは、スピーカーコードが正しく接続されていることを確かめたあと、再び電源を入れてください。



アンテナを接続する

1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT



AM 用ループアンテナの取り付けかた:

組み立てかた 壁に取り付けるとき 本ジは付属していません。

お知らせ...


- FM・AM 用アンテナは、本体や電源コード、スピーカーコードから離してください。近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。
- 付属のアンテナでラジオ放送がきれいに聞こえないときは、屋外アンテナを設置することもできます。((で P.33)

DVD、ビデオ、テレビなどを接続する

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。


■ DVD プレーヤーなど

2 章 接続



- BS/CS デジタルチューナーの AAC サラウンドは、デジタル音声を入力 したときのみ働きます。
- DVDプレーヤーやデジタルチューナー、ビデオの映像信号は、テレビに直接つな いでください。(接続方法は、それぞれの機器の取扱説明書をごらんください。)

■ ビデオなど




- のラジオチューナーからの信号が出力されます。DIGITAL IN 1/2端子と LINE 1 IN 端子からの信号は出力されません。
- 本機のLÍNÉ 2 IN 端子、LÍNÉ 3 IN 端子、内蔵のラジオチューナーから の信号をLINE 1 OUT 端子から出力するときは、ステレオモードの設定 を「STEREO」にしてください。(『ア P.26) マルチチャンネルモードなどにしていると、信号が正しく出力されない ことがあります。

接続

■ テレビやその他の機器

テレビなどの音声がこの製品のスピーカーからサラウンド音声でお楽し みいただけます。




お知らせ.....

- 光デジタルケーブルや音声コードは付属されていません。 別売品または市販品をお買い求めください。
- 音声コードは、抵抗の入っていないものをお買い求めください。 抵抗の入っている音声コードを使うと音が小さくなります。
- 各プラグは最後までしっかり差し込んでください。 雑音の原因となります。
- 接続する機器の取扱説明書も合わせてごらんください。

■ 電源コードを接続する

各機器の接続が終わったら、電源コードを家庭用コンセントに差し込ん でください。



節電のために

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いておきましょう。電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。

(長時間電源コードを抜いていると、登録した内容は消え、各種の設定はお買いあげ時の状態に戻ります。)

ご注意

電源コードを抜くときは、電源を切ってからプラグを持って抜いてください。


本体とスピーカーの設置のしかた

1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1

■ スピーカーを配置するとき

サラウンド効果を十分に引き出すために、各スピーカーはお聞きになる 位置からなるべく等距離に配置してください。

各スピーカーの設置イメージです。



別売のスピーカースタンドや壁掛け用スピーカーブラケット(CT P.37) を使用した例です。取り付けかたは、それぞれの取扱説明書をごらんください。


お知らせ

- フロントスピーカーは、テレビを中心として左右に配置してください。
- センタースピーカーは、テレビの近くに置くことをおすすめします。
- サラウンドスピーカーは、耳の高さよりやや高い位置に配置してください。
- サブウーハーからは低音が出ますので、振動しにくいしっかりした床に配置してください。
- サブウーハーの低音は指向性が少ないため、設置位置をあまり限定しません。 できるだけ左右フロントスピーカーの近くに置くことをおすすめします。

ご注意.

サブウーハーは本体や他のスピーカーと同じテーブルなどに設置しないでください。振動でテレビや本体などが動いたり、テレビ画像が乱れたり、音がとぎれたりすることがあります。

図のような角度に配置することをおすすめします。



各スピーカーを等距離(約2m)に配置できないときは、「スピーカーディレイやスピーカー音量レベルを調整する」をごらんください。((です **P.28**)

防磁スピーカーについて

フロントスピーカーとセンタースピーカー、サブウーハーは防磁対応されていますので、テレビの前や横に置くことができます。ただし、使うテレビによっては、テレビ画面に色ムラが生じることがあります。

テレビ画面に色ムラがおきたら…

いったんテレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。 **それでも色ムラが残るときは**…

スピーカーをさらにテレビから離してください。


近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビ画面に色ムラが生じることがありますので、 設置にご注意ください。

お知らせ、

サラウンドスピーカーは、防磁対応ではありません。

■ 本体を配置するとき

本体の天面や背面、側面は熱くなります。
放熱をよくするため、本体の間は次のように離して置いてください。



空冷ファンについて

本体の背面には、放熱をよくするために空冷ファンを内蔵しています。 空冷ファンは、電源を入れると自動的に回転するようになっています。 ファンの部分を物でふさがないように注意してください。



高温部への接触について

使用中は、内部から発生する熱により、本体表面が熱くなります。長時間 触れていると、やけどの原因となることがあります。特にお子様のいる家庭 ではご注意ください。

お知らせ.....

- この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- テレビ・パソコンなどの機器の近くで使用すると、それらの機器やこの製品に雑音が入ることがあります。
- そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品との距離をできるだけ離してください。
- この製品の近くで携帯電話を使用すると、この製品が誤作動することがあります。また、携帯電話やこの製品に雑音が入ることがあります。


リモコンの使いかた

1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1

○ 側から入れる

■ 乾電池を入れる


- 1 電池ブタを開ける。
- 2 単3乾電池を2本入れる。
- 3 電池ブタを閉める。



ご注意

- 乾電池の方向に注意して入れてください。
- ⊕、○をまちがえると、故障の原因となります。
- リモコンには充電池 (二カド電池など) を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。

リモコンの使える範囲(目安).....



リモコン用乾電池の寿命は通常の ご使用で約1年です。

リモコン受信部に近よらないと動作 しなくなったときは、乾電池を交換 してください。

- リモコン受信部に強い光があたる 場所では使用しないでください。 誤動作の原因となります。
- リモコン受信部や送信部にシール などを貼ったり、本体とリモコン の間には障害物などを置かないで ください。
- リモコンの操作ができなくなるこ とがあります。


3 章

進 備

基本的な使いかた

3 章 準 備

基本的な使いかた





楽しい音楽も場所によっては気になるものです。ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつけましょう。

- 夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑にならないよう、音量を小さくするか、ヘッドホンでお楽しみください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、耳をあまり刺激しないよう音量を小さくしてお楽しみください。

■ 電源を入れたり、切るには

POWER を押す。もう一度POWER を押すと、電源が切れます。

電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか確認してください。

- 電源を切ったあとの数秒は、すぐに電源が入りません。
- リモコンの電源を押しても操作できます。

■表示部の明るさを変える(2段階)

リモコンの \bigcirc を押すと、表示部の明るさを変えることができます。

"DIMMER"に設定すると、本体の表示部は暗くなります。このとき、本体の青色照明は消灯します。



■ 音量を調整する



を右に回すと、音量は大きくなり、

左に回すと、音量は小さくなります。

リモコンのときは、 + を押すと、音量は +キィかり = を押すと、 辛島は小さくが


音重0(小)~音重40

大きくなり、
を押すと、
音量は小さくなります。

■ 一時的に音を消す

リモコンの \bigcap を押すと、一時的に音が 消えます。

- もう一度押すと、もとの音量に戻ります。
- 音量を調整しても解除できます。




■ヘッドホンを使う

ヘッドホンをつないだり、抜いたりするときは、音量を下げておいてください。 インピーダンス $16\sim 50~\Omega~($ 推奨 $32~\Omega~)$ で、直径 6.3mm ステレオ標準プラグ付のヘッドホンをお使いください。

- ヘッドホンからサラウンドの効果音は得られません。
- ヘッドホンをつなぐと、すべてのスピーカーから音は出なくなります。
- プラグは確実に差し込んでください。
- 他の機器で録音しているときは、ヘッドホンを抜き差ししないでください。 音とびの原因となります。

時刻を合わせると、時計としてはもちろん、タイマーが使えるようになり ます。

電源が「切」のときでも時計を合わせることができます。



(例) 午前9時30分に合わせるとき



時刻を確認するには

☆を押す。

時刻を約5秒間表示します。

時刻を修正するには

操作
からやり直してください。

時計が動作し始めます。

約5秒たつと、もとの表示に戻ります。

お知らせ......


電源コードを抜いたり、停電があったときなどは、時計の設定は消えてしまいます。時刻を確認したときに "ADJUST" が点滅します。そのときは、時計を合わせ直してください。

進 備

時計の合わせかた

分

ラジオ放送を聞く



 電源を入れたあと…
TUNER
○ を押して、"FM STEREO"、"FM"
または "AM"を選ぶ。



自動同調:ボタンを 0.5 秒以上押し続けて離すと、電波の強い

放送局を自動的に受信します。

手動同調:ボタンを小きざみに押して、希望する放送局を受信します。

テレビ音声は次の周波数で受信できます。

1 チャンネル: FM 95.75MHz 3 チャンネル: FM 107.75MHz

2 チャンネル: FM 101.75MHz

FM ステレオ放送の受信について

FM ステレオモードで、FM ステレオ放送を 受信すると、"**②**"が点灯します。




FM ステレオ放送を受信しても電波が弱いと "**②**" が点灯しません。 このときは、音が出ませんので、FMモノラルモードに切り換えてください。

お知らせ......

- リモコンの $\bigcap_{x_1,x_2,x_3}^{x_2,x_3,x_4}$ 、 $\bigcap_{x_2,x_3,x_4}^{x_2,x_3,x_4}$ を押しても、操作することができます。
- 自動同調しているとき、周囲に妨害電波があると、そこで停止することが あります。そのときは、手動同調をお使いください。
- この製品のテレビ音声受信回路は、FM放送受信回路と兼用しています。 このため、地域によっては、テレビの2または3チャンネルの音声を受 信したときに、FM放送が混信することがあります。
- テレビ音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声やAM放送は、モノラルで受信されますので、ステレオには なりません。

放送局を登録する

AM 放送・FM 放送を合わせて、40 局まで登録できます。



登録したい放送局を受信したあと…

大定を押して、登録 モードにする。



FM放送のときは、ステレオ・モノラルのモードも登録されます。

2 5秒以内に… シューナー または チャー

プリセット



押して、登録する番号を選ぶ。

3 (決定) を押す。



- 放送局が登録されます。
- すでに登録されている番号に登録すると、前の登録内容は消えます。
- 他の放送局を登録するには、操作1からの手順をくり返します。


登録した放送局を呼び出すには

♀」または 今れまたは 51-ナー押して、登録した番号を選ぶ。



登録した放送局をすべて消すには

- 1. 🕜 を 3 秒以上押す。
- 2. 10 秒以内に… (決定)を押す。



お知らせ

電源コードを抜いていたり、停電になっても、約2~3時間は登録した内容を覚えています。(バックアップ機能) 登録した放送局が消えたときは、もう一度登録し直してください。

DVD やビデオなど の再生音を聞く




音量 音量 アンプ 初期設定 お知らせ..... 音量を上げすぎると、保護 回路が働き、電源が切れる ことがあります。 そのときは、音量を下げて ください。

接続した機器の電源を入れる。

2 POWER を押して、本機の電源を入れる。

3 ○ または ○ をくり返し 押して、入力を選ぶ。



4 接続した機器を再生する。

5 で音量を調整する。(© P.20)

この製品は、ドルビーデジタル方式・DTS 方式・デジタル放送の AAC 方式に対応した各種デコーダーを搭載していますので、臨場感あふれる迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。


ドルビー DOLBY DIGITAL

DOLBY

上記マークつきディスクの デジタル入力

劇場向けデジタル音声システム の1つです。立体的な音響効果 が得られ、本格的なホームシア ターシステムが楽しめます。

ドルビーデジタル方式の音声が 入力されると、本機の DOLBY DIGITAL 信号表示が "緑色" に 点灯します。



デジタル シアター システムズ **DTS** (Digital Theater Systems)



上記マークつきディスクの デジタル入力

劇場向けデジタル音声システムの1つです。低圧縮率のため、よりリアルな音響効果が得られ、本格的なホームシアターシステムが楽しめます。

DTS 方式の音声が入力されると、本機の DTS 信号表示が"赤色"に点灯します。




アドバンスド オーディオコーディング **AAC (Advanced Audio Coding)**



BS デジタル放送

BS デジタル放送に採用されるデジタル音声システムです。デジタルチューナーを光デジタルケーブルを使って接続したときは、最大5.1chの高音質が楽しめます。

AAC 方式で放送されているデジタル放送の音声が入力されると、本機のAAC 信号表示が点灯します。



2ch ステレオ音声を 5.1ch サラウンドに拡張するドルビープロロジック II も搭載しています。

PNVビー プロ ロジック DOLBY PRO LOGIC II

ステレオ音声で録音されているディスクやビデオテープなどの入力

ステレオ音声で録音されているディスクやビデオテープなどの2ch音声が入力されると、ドルビープロロジックIIにより、5.1chのサラウンド音声に拡張され、立体的な音響効果が得られます。

ドルビープロロジック II が働くと、本機のDOLBY PRO LOGIC II 表示が点灯します。



操作方法は次のペー

いろいろな音声を楽しな

4 章

音声信号表示やスピーカー表示について

入力されている音声信号に応じて音声信号表示が 点灯し、スピーカーへの出力状態に応じてスピー カー表示が点灯します。



"S"は、サラウンドスピーカーの入力信号が モノラルのときに点灯します。

例えば

2.1ch ディスクに記録されて いる音声信号 (L·R·LFE) が入 力されているときは、音声信号 表示の "L"、"R"、"LFE" が点 灯します。

(右図ではL、Rの2chで再生していることを表わしています。)

ドルビープロロジック II が働くと




2ch音声が5.1chサラウンドに拡張された ときは、全てのスピーカー表示(□)が 点灯します。

	□は、スピーカーへ音声が 出力されていることを表しています。	
--	-----------------------------------	--

いろいろな音声を楽しむ

DVDプレーヤー やデジタルチューナーを 「JÍGÍTAI ÍN 1/2端子へ接続し て音声を聞くと、ドルビーデジタ ル方式・DTS方式・AAC方式で記 録された音声を広がりのある音で 楽しむことができます。また、 2chのステレオ音声もドルビープ ロロジックIIで広がりのある 音を楽しむことができ ます。 サウンドモード アンプ SHARP

マルチチャンネル(5.1ch など)で聞くとき




マルチ チャンネルを押す。

最大 5.1ch のサラウンド音声 が再生され、立体的な音響効果 が楽しめます。

CDなどの2chステレオ音声も ドルビープロロジックII で 5.1chに拡張します。

サラウンドの種類を 切り換えることが できます。

ステレオ(2ch)で聞くとき




るデレオを押す。

左右のフロントスピーカーと サブウーハーからの音響効果 が楽しめます。




低音の強弱を 切り換えることが できます。



ドルビーデジタル方式・DTS 方式・AAC 方式の信号が入力されているときは、 「SURROUND」は選べません。



押すたびに切り換わります。



RRSS ON 低音を強調します。

3855 OFF 低音の強調は解除されます。

5.1ch サラウンドを楽しむときのお願い

接続方法を確認してください。

DVDプレーヤーやデジタルチューナーをLINE IN 1/2/3 端子へ接続している場合は、ドルビーデジタル方式・ DTS 方式・AAC 方式の音声を楽しむことはできませ ん。ドルビーデジタル方式・DTS方式・AAC方式の音 声を楽しむときは、DIĞÍTAL IN 1/2 端子へ光デジタ ルケーブルで接続してください。(LOT P.16)

接続する機器の設定を確認してください。

- 接続した DVD プレーヤーやデジタルチューナーなど のデジタル音声出力は、「ビットストリーム(マルチ チャンネル用)」に設定してください。
- 接続したプレーヤーの設定で、ドルビーデジタル方式や DTS 方式の音声を選択してください。

お知らせ...

- ◆ [SURROUND] に設定しているときに、ドルビーデジ タル方式・DTS方式・AAC方式の音声が入力されると サラウンドは自動的に「STANDARD」になります。
- [STEREO] や [SURROUND] のときは、DOLBY PRO LOGIC II 表示は消灯します。
- ディスクの中には、サンプリング周波数が96kHzで記 録されたものがあります。このようなディスクを再生 したときは、自動的に「STEREO」に切り換わります。 また、再生中はサラウンドの切り換えができません。
- モノラル信号をマルチチャンネルモードで再生し たときは、センタースピーカーとサブウーハーの み音声がでます。
- モノラル信号をステレオモードで再生したときは、 フロントスピーカー(L、R)から同じ音声がでます。
- AM放送受信中は、マルチチャンネルモードに切り換 えることはできません。ステレオモードになります。
- 「STÂŃDARD」や「SURROUND」のときに、 AM放送を受信すると、表示は「STEREO」に切り換 わりますが、AM放送はモノラルで受信しています。

4 章

スピーカーディレイやスピーカー音量レベルを調整する

設

定


方

法


-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1

スピーカーを均等に配置できないときは、スピーカーの設定を変更して、 均等に配置したときと同じようなサラウンド効果を楽しむことができます。

例えば、右のサラウンドスピーカーが視聴位置から3m離れているときは、次のような方法で設定を変更してください。(SRを調整します。)



- **1 「スピーカーディレイの設定」**で右のサラウンドスピーカー (SR) の 設定を 3.0m にします。
- 2 他のスピーカーに比べて少し遠いので、「スピーカー音量レベルの設定」 で右のサラウンドスピーカー (SR) の音量レベルを少し大きくします。
- 3「テストトーンでの確認」で各スピーカーの音を確認します。



■スピーカーディレイの設定

スピーカーディレイを調整すると、スピーカーとの距離のちがいによる音 の遅延を補正して各スピーカーを等距離に設置できないときでも、等距離 に設置したときと同じような効果が得られます。

- で "SP DELAY" を選び、決定を押す。
- 2 30 秒以内に…

またはときを押して、調整したいスピーカーを選ぶ。

30 秒以内に…

またはくで

ISR 3.8 M

距離を選び、(決定)を押す。

- 距離の調整は、0.1m 単位で切り換えることができます。
- 他のスピーカーのディレイを調整するときは、上の操作②からくり返してください。
- 4 を2回押す。

アンプの初期設定を終了します。

	スピーカーの種類	調整範囲	初期値
FL	フロントスピーカー「左」	0.1 ~ 9.0m	2m
CT	センタースピーカー	0.1 ~ 9.0m	2m
FR	フロントスピーカー「右」	0.1 ~ 9.0m	2m
SR	サラウンドスピーカー「右」	0.1 ~ 9.0m	2m
SL	サラウンドスピーカー「左」	0.1 ~ 9.0m	2m
SW	サブウーハー	0.1 ~ 9.0m	2m

お知らせ

- サラウンドの設定が「STEREO」のときや、AM 放送受信中は、 フロントスピーカーとサブウーハーの設定しかできません。
- サブウーハーの距離の設定を変更すると、アンプ内蔵サブウーハー出力端子に接続されたサブウーハーも同じ設定になります。 別々に設定することはできません。

5章 応用

音量レベルを調整するペピーカーディレイやスピーカ-

28

■スピーカー音量レベルの設定

各スピーカーから聞こえる大きさが合っていないときは、同じような音量レベルに調整することができます。

を押し、
 または
 で "SP LEVEL"を選び、
 を押す。

2 10 秒以内に…
(★または) を押して、調整したいスピーカーを選ぶ。

3 10 秒以内に…

またはくすを

- 押して、音量レベルを調整する。
- 音量レベルの調整は、1dB単位で切り換えることができます。
- 他のスピーカーの音量レベルを調整するときは、上の操作のからくり返してください。
- **4** を2回押す。

アンプの初期設定を終了します。

	スピーカーの種類	調整範囲	初期値
FL	フロントスピーカー「左」	- 6dB ~+ 6dB	0dB
СТ	センタースピーカー	- 6dB ~+ 6dB	0dB
FR	フロントスピーカー「右」	- 6dB ~+ 6dB	0dB
SR	サラウンドスピーカー「右」	- 6dB ~+ 6dB	0dB
SL	サラウンドスピーカー「左」	- 6dB ~+ 6dB	0dB
SW	サブウーハー	- 10dB~+ 10dB	+ 6dB

お知らせ

- サラウンドの設定が「STEREO」のときや、AM 放送受信中は、 フロントスピーカーとサブウーハーの設定しかできません。
- サブウーハーの音が大きすぎて歪むときは、サブウーハーのレベルを 下げてください。
- サブウーハーのレベルの設定を変更すると、アンプ内蔵サブウーハー 出力端子に接続されたサブウーハーも同じ設定になります。 別々に設定することはできません。

■ テストトーンでの確認


調整したあとは、各スピーカーに一定音(「ザー」と言う音)を出し、音の確認ができます。

(このとき、「スピーカー音量レベルの設定」で調整した音量レベルを再調整することができます。)

各スピーカーの音量感が同じになるように調整してください。

● ププ が期限定を押し、 または で "TONE"を選び、 決定を押す。

フロントスピーカー「左」から順に、2 秒間のテストトーン (「ザー」と言う音)を各スピーカーにくり返し出力します。



2 もし、レベル調整が合っていなければ、再度調整する。

テストトーン出力中に…

または を押すと、スピーカーを選ぶことができます。

または を押すと、スピーカー音量レベルを調整することができます。

アンプの初期設定を終了します。

お知らせ......


サラウンドの設定が「STEREO」のときや、AM 放送受信中は、フロントスピーカーとサブウーハーの確認しかできません。

タイマーを使う

タイマーを設定しておくと、朝起きるときなど、目覚ましとして 使えて便利です。

タイマーを使う前に

- 1. 時計を合わせてください。(**P P.21**) 時計を合わせていないと、タイマーは使用できません。
- 2. 放送局を登録してください。(P P.23)



5 章

応用タイマー

お知らせ.....

この製品のタイマーで、他の機器を操作することはできません。 他の機器の音声を用いて、タイマーを使うときは、接続している 機器もタイマー開始の設定をしておく必要があります。 設

定方

法

TIMER Strnbby

"TIMER STANDBY" が表示されないときは、時計を合わせてください。

2 10秒以内に… (または)・)で "TIMER SET" を選び、決定を押す。

TIMER SET

または で開始時刻の "時"を合わせ、(決定)を押す。

4 または で開始時刻の "分" を合わせ、 (決定) を押す。

ON PROFESSION OF THE PROFESSIO

開始時刻が設定され、"**時**"が1時間増えて、 終了時刻に切り換わります。

- 5 上の操作 3~4と同じ手順で、終了時刻を設定する。
- または で入力を切り換えて、決定を押す。

DIGITAL 1 ←→ DIGITAL 2 ←→ LINE 1

TUNER ↔ LINE 3 ↔ LINE 2

- [TÜNER]を選んだときは、 または で登録した放送局を選び、 または を押してください。
- 放送局を登録していないときは "NO $\acute{P}-\acute{S}\acute{E}T$ " と表示されます。
- **か**または で音量を調整して、 決定を押す。

設定内容が順に表示されたあと、電源が切れます。

- タイマーの待機状態になります。 (タイマー設定表示が点灯します。CT P.31)
- タイマーの設定内容は、一度設定すると覚えています。

タイマー設定したあとの動作について


1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1

1 タイマーを設定したあとは…



タイマーの待機状態になっています。

2 タイマー開始時刻になると…



タイマー動作が始まります。 音量は徐々に大きくなります。

③ タイマー終了時刻になると… 電源が自動的に切れます。

お知らせ.....

- タイマーを設定したあとに、電源コードを抜いたり、停電になると、時計の設定は消え、タイマーの設定も解除されます。そのときは、もう一度、時計設定とタイマー設定をやり直してください。
- タイマーの開始時刻に電源が入っていると、タイマー動作は始まりません。

タイマーの待機状態のときに…

タイマー設定の内容を確認したいとき

1 タイマーの待機状態のときに… [∞] を押す。

TIMER ERNEEL

2 10 秒以内に…



選び、決定を押す。

設定内容が順に表示されたあと、 タイマーの待機状態に戻ります。

タイマーを解除したいとき

タイマーの待機状態のときに、電源を 入れると解除されます。

電源を入れずに、次の操作でも解除で きます。

- 1 **を押す。**"TIMER CANCEL" が表示されます。
- **2** 10 秒以内に… (決定**を押す**。 タイマーは解除されます。 (設定した内容は消えません。)

5 章

応用

タイマー動作が終わったあとに、同じ設定内容で再びタイマーを使うとき…

同じ内容で使うには

タイマーの内容は、一度設定すると 覚えています。

内容を変えないときは、次の操作で 動作します。

- 2 10 秒以内に… (ま) を押す。 設定内容が順に表示されたあと、 タイマーの待機状態になります。

内容を変えて使うには

電源を入れて…

「**タイマーを使う**」の操作 **①** からやり 直してください。(**© P.30**) 動作について タイマー設定したあとの

おやすみタイマーを使う

音声を楽しみながら、設定した時間で電源を切ることができます。(スリープ)

1 再生中に…

∽を押す。

|TIMER |STRNIBY

2 10 秒以内に…

または または を押して、 "SLEEP SET"を選び(決定)を

SLEEP SET

押す。

5 章

または ▼▼ を押して、スリープ時間を選ぶ。



- 1 分から 2 時間まで設定できます。
- ◆5分から2時間までは5分単位で、1分から5分までは1分単位で設定できます。
- 4 決定を押す。

スリープ動作が始まります。



スリープ終了時刻になると

再生が終わり、電源が切れます。

終了1分前になると、音量が徐々に小さくなります。 このとき、音量を変えることはできません。

お知らせ..

この製品のスリープで他の機器を操作することはできません。 他の機器の音声を用いて、スリープするときは、接続している機器もス リープの設定をしておく必要があります。

スリープ中に残り時間を確認するには

- 2 10 秒以内に…

またはして "SLEEP" を選ぶ。



- •約10秒後にもとの表示に戻ります。
- スリープ残り時間が表示されている ときに(★配)を押すと、時間を変更 することができます。(左の操作3~4)

スリープを解除するには

"SLEEP"の点灯中に電源を切ると、スリープは解除されます。 電源を切らずに次の操作でも解除できます。

- 1 0 を押す。
- 2 10 秒以内に…

またはいて "SLEEP OFF" を選び、(決定)を押す。("SLEEP" 消灯)

■ おやすみタイマーとタイマーを組み合わせて使う


たとえば、ラジオ放送を聞きながらおやすみになり、次の日の朝、ラジオの音楽で目覚ましをすることができます。

1 スリープを設定する。(左の操作 **1** ~ **4**)

スリープ動作が開始されます。

2 タイマーを設定する。(© P.30: 操作 ●~ ⑦)

スリープの設定時間にタイマーの開始時刻が重ならないように設定してください。




-を使うとき 33

アンプ内蔵サブウーハーを使うとき

サブウーハー出力端子に、市販のアンプ内蔵サブウーハーをつなぐ ことができます。

- 音声コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。
- ・音声コードは、抵抗の入っていないものをお買い求めください。 抵抗の入っている音声コードを使うと音が小さくなります。

接続するときは、それぞれの機器の電源を切った状態で行ってください。




- サブウーハー出力端子にアンプを内蔵していないサブウーハーを接続して も音は出ません。
- 付属のサブウーハーを使用しないときは、本体からスピーカーコードを抜 いておいてください。
- 付属のサブウーハーとアンプ内蔵サブウーハーを両方とも接続すると、 両方から音が出ます。

また、スピーカーの設定(**PP P.28, 29**) を変更すると、両方同時に設 定されます。

屋外アンテナを使うとき

付属のアンテナでラジオ放送がきれいに聞こえないときは、 屋外アンテナを設置することができます。



- アンテナ工事には、技術と経験が必要です。また、高い所での作業は危 険です。設置するときは、販売店に相談してください。
- ◆AM用外部アンテナを接続するときは、AM用ループアンテナを接続し たままにしておいてください。

屋外アンテナの設置場所について......

- 放送局の送信アンテナがある方向に立てます。
- ●ビルや山のかげなど、障害物がある所では、最もよく受信できる所に立 てて方向も変えてみます。
- ●自動車や電車の雑音が入らないよう、道路や線路から離れた所、または それらが見えない所に立てるようにしてください。
- 送電線の下には立てないでください。 送電線にアンテナが触れると大変危険です。
- 落雷のおそれがありますので、あまり高い所には立てないでください。

アース棒について

アースの接続(接地)は、万一の感電事故を防止することができます。 アース棒を地中に埋めるか、または鉄製の水道管につないでください。 危険ですので、ガス管にはつながないでください。

5 章

用 its.

を使う

してください。

■ 共诵 参照ページ **スピーカーから** → 音量が「O」になっていませんか。 P.20 → ヘッドホンをつないでいませんか。 P.20 音が出ない → スピーカーは正しく接続されていますか。 P.15 **スピーカーの音に** → スピーカーコードの ⊕、⊝ をまちがえて P.15 いませんか。 ばらつきがある → 各スピーカーをお聞きの位置から等距離 P.18 に設置していますか。 → スピーカー音量レベルが合っていますか。 P.29 再生中に雑音が → パソコン・携帯電話などの機器が本機 出る の近くにある場合は、離してください。 **| ボタンを押して | →** 一度、電源を切り、操作をやり直してく いるうちに正常な ださい。それでも動作しないときは、リ 動作をしなくなった セット操作をしてください。 P.35 ➡ 電源コードを抜いたり、停電がありま タイマーが せんでしたか。 動作しない 時計とタイマーを合わせ直してください。 P.21、30 **時刻の確認をした** ➡ 電源コードを抜いたり、停電がありま せんでしたか。 ときに "AĎJÚST" が 時計を合わせ直してください。 P.21 表示される 表示部が暗い →表示部を暗く設定していませんか。 P.20 電源が入らない → 電源プラグがコンセントからはずれて いませんか。 P.17 → 保護回路が働いていることがあります。 電源プラグをコンセントから抜き、5分 以上たってから再び差し込んでください。 P.35

れる前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、 38ページの 「保証とアフターサービス | をごらんのうえ修理を依頼

■ ラジオ

参照ページ

"ザー"という	→ テレビやコンピュータ、ワープロなどの 近くでラジオ放送を受信すると雑音が入 ります。このようなときは、雑音の発生し やすい所から離してみてください。→ アンテナの方向が悪くありませんか。	 P.15
放送がよく受信 できない 雑音も多い	→ アンテナ線の近くに電源コードがある場合は離してください。→ 受信状態が改善されない場合は、屋外アンテナを設置する方法もあります。	P.33
登録した放送局 を呼び出すこと ができない	→ 電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。登録し直してください。→ リセット操作をしませんでしたか。登録し直してください。	P.23 P.35

■ リモコン

参照ページ

リモコンで 操作できない または、正しい 動作をしない	 ⇒ 乾電池の ⊕、⊝ の向きが逆になっていませんか。 ⇒ 乾電池が消耗していませんか。 ⇒ リモコンの送信部を本機のリモコン受信部に正しく向けていますか。 ⇒ リモコン受信部との距離が遠すぎませんか。 ⇒ 本機の前に障害物はありませんか。 ⇒ 中間の機器の前に強い光(インバーター単光灯や直射日光など)があたっていませんか。 ⇒ 他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。 	P.19 P.19 P.19 P.19
リモコンで 電源が入らない	→ 電源コードはつながっていますか。→ 乾電池は入っていますか。	P.17 P.19

■ エラーメッセージについて

操作を誤ったときなどに、本体表示部に次のような表示がでます。

本体表示	エラーの内容	
LISP NG	・サラウンド回路の動作不良。 近くに雑音を発生するものがあれば本体から 離したり、電源プラグの差し込み位置を変え てみる。(※)	
FAN LOCK	・本体背面の空冷ファンに異物がはさまり回らない。 電源を切って、空冷ファン周辺の異物を取り 除いてみる。	
NOSIGNAL	・デジタル音声入力端子の接続不良。・電源を切って、コードが正しく接続されているか確かめてみる。・規格外の信号で認識することができない。	

(※) 電源プラグを差し込み直したり、電源を入れ直しても、同じ表示がでるときは、38ページの「**保証とアフターサービス**」をごらんのうえ、修理を依頼してください。

異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

くリセット操作>

- 1 電源コードをコンセントから抜きます。
- 2 **Open** を押したまま、電源コードを差し込みます。 このとき、電源は入りません。



3 もう一度、OWERを押し、電源を入れてください。

ご注意

リセット操作をすると、登録した内容は消え、各種の設定はお買いあげ 時の状態に戻ります。

<アンプの保護回路が働いたとき>

音量を上げすぎたり、スピーカーコードの接続が間違っていると、保護 回路が働くようになっています。

保護回路が働くと、電源が自動的に切れて、タイマー設定表示が点滅します。

ー度電源コードをコンセントから抜いて、スピーカーコードが正しく接続されているか確認してください。5分以上たってから再び電源コードを差し込み、音量を上げすぎていた場合は、音量を少し下げてください。

仕様について

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

本体

実用最大出力	総合 600W フロントスピーカー: 100W + 100W (JEITA ※) センタースピーカー: 100W (JEITA ※) サラウンドスピーカー: 100W + 100W (JEITA ※) サブウーハー: 100W (JEITA ※)
A/D ノイズ シェーピング	$7次\Delta\Sigma$ (デルタシグマ変調)
チューナー 受信周波数	FM: 76.0~108.0 MHz (TV 音声 1~3CH) AM: 522~1,629 kHz
音声入力端子	デジタル入力:光×2 (DIGITAL1/2) アナログ入力:ピンジャック (L/R)×3 (LINE1/2/3)
音声出力端子	スピーカー出力: 4Ω (ソケットタイプ、 6 チャンネル) ヘッドホン出力: $16\Omega \sim 50\Omega$ (推奨 32Ω) 直径 6.4 mmステレオ標準ジャック× 1 サブウーハープリアウト: ピンジャック× 1 アナログ出力: ピンジャック(L/R)× 1
電源	100V AC、50/60Hz
消費電力	130W (待機時消費電力 0.35W)
最大外形寸法	430mm(幅)×67mm(高さ)×324mm(奥行)(JEITA ※)
質量	約 4kg

リモコン

|--|

※ 実用最大出力、最大外形寸法は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格 による測定値です。

フロントスピーカー

形式	フルレンジスピーカー [防磁設計(JEITA)] 8cm×2
最大入力	100W
インピーダンス	4 Ω
最大外形寸法	105mm(幅)×251mm(高さ)×125mm(奥行)(JEITA※)
質量	約 1.5kg

センタースピーカー

形式	フルレンジスピーカー[防磁設計(JEITA)]8cm×2
最大入力	100W
インピーダンス	4 Ω
最大外形寸法	251mm(幅)×105mm(高さ)×125mm(奥行)(JEITA※)
質量	約 1.5kg

サラウンドスピーカー

形式	フルレンジスピーカー 8cm×1	
最大入力	100W	
インピーダンス	4 Ω	
最大外形寸法	105mm(幅)×251mm(高さ)×125mm(奥行)(JEITA※)	
質量	約 0.9kg	

サブウーハー


形式	16cm ウーハー [防磁設計(JEITA)]	
最大入力	100W	
インピーダンス	4 Ω	
最大外形寸法	240mm(幅)×408mm(高さ)×306mm(奥行)(JEITA※)	
質量	約 6.3kg	

お手入れについて

■ 本体のお手入れ

やわらかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いた布で 仕上げてください。



ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使わない でください。また、殺虫剤などの揮発性のあるものをかけな いでください。表面の仕上げをいためたり、変色の原因とな ることがあります。



別売品について

この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のものをお使いください。 スピーカーの取り付けかたについては、スタンドやブラケットの取扱説明書 をごらんください。

ロアー型スピーカー タンド	達掛け用スピーカー ブラケット 光デジタルケーブル	,
タント	77991	
名:AD-AT11ST	F名:AD-AT10SA 形名:AD-M3DC	
	回 角型 プラグ 同型 プラグ 同型 プラグ 同型 プラグ 同型 プラグ)
	角型 プラグ コードの長さ: 約	

別売品の形状はイラストと異なることがあります。

さくいん

あ行 空冷ファン......19 サブウーハー 13,18,33 サラウンド効果......18.28 サラウンドスピーカー 13.18 サラウンドの種類25 スピーカー音の確認29 スピーカーディレイ28 スピーカーまでの距離 18.28 スリープ......32 センタースピーカー 13.18 タイマー......30 低音強調......27 テストトーン29 テレビ音声の周波数22 テレビ画面の色ムラ18 テレビの操作......11

1-BIT	DIGITAL	THEATER	SYSTEM	SD-AT1

【 は行 は行	
ビデオの操作 11 フロントスピーカー 13,18 防磁スピーカー 18	お手
ま行	Ź
マルチチャンネル26	n
ら行	· 別
ラジオ放送	
英数字	い
1 ビットデジタルアンプ3 2ch ステレオ26	7
5.1ch サラウンド	6
BASS	3
Dolby Digital	
DTS25 DVD の操作11	
FM ステレオモード 22 FM モノラルモード 22	
FM 用アンテナ 15 STANDARD 27	
STEREO	

	 11	
-	 13,18	,
	18 お	7

_
3
26
6
25
5
7
25
25
5
1
2
2
5
27
7
7

6 章

参考

保証とアフターサービス(よくお読みください)

-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1

保証書 (別添)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み ください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この1ビットデジタルシアターシステムの補修用性能部品を 製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、 またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(39ページ)にお問い合わ せください。

愛情点検



長年ご使用の機器の点検を!

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- ありませんか? 電源コードに深いキズや変形がある
 - その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような

症状は

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから 抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費 用は、販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

●「"故障かな?"と思ったら」(34、35ページ)を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いて から、お買いあげの販売店にご連絡ください。

■ ご連絡していただきたい内容

名:1ビットデジタルシアターシステム

名:SD-AT1 お買いあげ日 (年月日)

故障の状況 (できるだけ具体的に)

住 所 (付近の目印も合わせてお知らせください。)

電話番号 ご訪問希望日

■ **便利メモ** お客様へ… お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電 話 () 一

■ 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料で修理させていた。 だきます。

■ 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代 修理に使用した部		修理に使用した部品代金です。
出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する		製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

お客様ご相談窓口

ご案内

6 章

お客様ご相談窓口のご案内

1-BIT DIGITAL THEATER SYSTEM SD-AT1

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

修理相談センターへ ご購入に関するご相談は・

製品のお取扱い方法、

その他ご不明な点は・・・・・

お客様相談センター

■ 受付時間: *月曜~十曜:午前9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-2	97-4649	FAX 043-299-8280
未日本旧改主	〒261-8520	千葉県千葉市美	美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-66	21-4649	FAX 06-6792-5993
	〒581-8585	大阪府八尾市は	上 1-72

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)

■ 受付時間:*月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。 (注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は・・・	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAXを送信される場合は・・・・・・	(F A X)	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- |**持込修理および部品購入のご相談**|は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄·奄美地区] は···・*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	₹331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	₹320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	∓424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
宋 <i>海</i> 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	∓454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中 国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	∓ 731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

● 製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649**

FAX **043-299-8280**

西日本相談室 TEL 06-6621-4649

FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

39 ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//ャー7/。株式会社**

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地